
UPPSALA
UNIVERSITET

Study of Copper Corrosion in Pure Water

Co-workers:
Prof. R. Berger
Prof. M. Boman
Prof. T. Gustavsson
Prof. L. Nyholm
Prof. G. Westin
Dr. M. Ottosson
Dr. C. Olsson
Dr. M. Klintonberg
Dr. I. L. Soroka

Prof. Yvonne Andersson
Department of Materials Chemistry
Uppsala University

SKB:s referensgrupp möte för kopparkorrosion i syrefri miljö.
Möte 3, Stockholm, Sweden, 27 augusti 2010


UPPSALA
UNIVERSITET

The Ångström Laboratory



Materials Chemistry

Other Departments at the Ångström Laboratory:
Technology, Physics, Physical Chemistry,
Photochemistry & Molecular Science, Mathematics,



Materials Chemistry

Syntheses of new compounds and materials

Thin films

Nano-sized particles

Bulk

Characterization

X-ray diffraction

electron microscopy

Electrochemical methods

ESCA

Raman spectroscopy



Experimental



Sample preparation: Cu 99.95% purity

1. Mechanically polished
2. Electrochemically polished

Experimental set-ups:

1. Milli-Q water
2. Cu in water
3. Cu in diluted acid
4. Cu in H₂O¹⁸







Experimental methods to study Cu corrosion products

- The thickness of the surface layer as well as its composition can be studied by **XPS (ESCA)** analysis.
- **ICP-MS** to measure trace amounts of elements in the water. The detection limit for Cu in solution is 2×10^{-11} g/mL.
- **GD-OES** (Glow discharge optical emission spectrometry) to study hydrogen concentration gradients in Cu.
- **FTIR** (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) and **SERS** (Surface Enhanced Raman spectroscopy) to detect the O-H, Cu(I)-O, Cu(II)-O etc. vibrations.
- **GI-XRD** (X-ray diffraction and grazing incidence X-ray studies)
- **pH** of the water solution will be controlled after immersing the Cu foil into the water
- Soft X-ray analysis (**XAS** and **XES**).



Factors, which may influence the detection limit of H₂

- UHV system leaks (external and interior)
- Outgassing rate of UHV components (chambers, glue)
- Palladium membrane
- Cu metal surface can catalyze hydrogen development

